


CaratecFLEX



Caratec GmbH
Carl-Bosch-Straße 7
76829 Landau
Tel. +49 6341 38095-0
Fax +49 6341 38095-74

www.caratec.de



CARATEC FLEX TV-HALTER

CFW300 | CFW301S
TV-Wandhalter

Montage- &
Bedienungsanleitung

© 01/21 - Änderungen und Irrtum vorbehalten. MCCZ2071



+ DAS PLUS FÜR DEINE REISE.

Caratec Flex CFW300 | CFW301S

TV-Wandhalter mit drei Drehpunkten

Artikelbeschreibung

Sehr stabiler und flacher TV-Halter aus Stahl mit drei Drehpunkten. Besonders flach, braucht wenig Aufbauhöhe. Verriegelbar, damit sich das TV-Gerät während der Fahrt nicht bewegt. In schwarz und silber erhältlich.


- rechts und links montierbar
- einfache Entriegelung mit Hebel
- Wandabstand ausgeklappt: ca. 370 mm
- Maße zugeklappt (B x H x T): ca. 235 x 252 x 32 mm
- Made in Germany

CFW300 Version in Silber, Artikelnummer: MC029092

CFW3001S Version in Schwarz, Artikelnummer: MC029092S

Lieferumfang

CFW300 in silber	CFW301S in schwarz
1x TV-Wandhalter CFW300	1x TV-Wandhalter CFW301S
1x Montageanleitung	



Schwenkbar



Drehbar



Verriegelbar



Vesa 75/100-Norm



Made in Germany

Bedienung & Montage

Bedienung

Entriegelung	Zur Entriegelung ziehen Sie den Entriegelungshebel nach links und gleichzeitig das TV-Gerät zu sich nach vorne. Bei Verwendung des gespiegelten Entriegelungshebels müssen Sie nach rechts ziehen.
Verriegelung	Zur Verriegelung drücken Sie das TV-Gerät bitte vorsichtig gegen die Wand. Der Halter rastet nach einem spürbar überwundenem Widerstand automatisch ein.
Achtung Unfallgefahr	Vor Fahrtantritt sicherstellen, dass der Auszug verriegelt ist.

Montagehinweise

Erforderliche Werkzeuge	Bohrmaschine, Schraubenzieher und Wasserwaage
Montage	<p>Prüfen Sie den Untergrund auf ausreichende Stabilität zur Montage des Halters. Wählen Sie anschließend geeignete Senkkopfschrauben aus, sodass der Halter stabil befestigt werden kann (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten).</p> <p>Zeichnen Sie die Bohrlöcher für den Halter an.</p> <p>Bohren Sie nun die Löcher.</p> <p>Befestigen Sie den Halter.</p> <p>Nun können Sie den TV/Monitor an der Halteplatte befestigen (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten).</p>
Gewicht	Der Halter ist nur für TV-Geräte bis zu 6,5 kg und VESA 75 oder 100 Befestigung geeignet.
Arretierung	Der Halter muss während der Fahrt verriegelt sein.
Optional	<p>Entriegelungshebel in kurzer und gespiegelter Ausführung (zur umgekehrten Montage) erhältlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kurzer Entriegelungshebel: Art.-Nr. MCC29170 · Gespiegelter Entriegelungshebel: Art.-Nr. MCC29171

